

Spis treści

Dokumentacja techniczna taboret aluminiowy Sit Space kod: 045102:.....	2
Wymiary i parametry techniczne:.....	2
Funkcje i cechy:.....	2
Zastosowanie:.....	2
Gwarancja i serwis:.....	2
Producent:.....	2
Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla taboretu Sit Space.....	3
Identyfikacja zagrożeń:.....	3
Rekomendacje użytkowe:.....	3
Instrukcja użytkowania i konserwacji taboretu Sit Space.....	4
Instrukcja użytkowania:.....	4
Przygotowanie do pracy:.....	4
Podczas użytkowania:.....	4
Zakończenie pracy:.....	4
Konserwacja:.....	4
Certyfikat Bezpieczeństwa taboretu Sit Space.....	5
Karta Katalogowa taboretu Sit Space.....	6
Instrukcja obsługi taboretu Sit Space.....	7

Dokumentacja techniczna taboret aluminiowy Sit Space kod: 045102:

Partie objęte dokumentacją:

- 045102/54, data produkcji: 17.04.2024

Model i kod produktu: taboret aluminiowy Sit Space kod:045102

Wymiary i parametry techniczne:

Materiał: Aluminium .

Liczba szczebli: 2

Wymiary transportowe: 86 cm x 46 cm x 6 cm.

Waga: 5 kg.

Wysokość robocza: do 2,47 m.

Wysokość stania: 0,47 m.

Podest o wymiarach 28 x 18 [cm].

Szerokość szczebli 18 cm

Maksymalne obciążenie: 150 kg.

Norma bezpieczeństwa: EN-14183.

Funkcje i cechy:

Niewielka głębokość po złożeniu: tylko 6 cm

Stopnie i podest o szerokości 18 cm zapewniają stabilność

Lekka, poręczna konstrukcja do szybkich prac domowych

Estetyczne czarne wykończenie

Zastosowanie:

Do użytku domowego i lekkich prac montażowych w pomieszczeniach

Gwarancja i serwis:

Gwarancja producenta: 2 lata.

Dostępność części zamiennych.

Producent:

Lemar, kod EAN: 5905794291946 .

Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla taboretu Sit Space

Identyfikacja zagrożeń:

1. Utrata stabilności drabiny

Minimalizacja: Ustawiać taboret wyłącznie na twardym, równym i czystym podłożu. Upewnić się, że wszystkie stopki są w kontakcie z podłożem.

2. Poślizgnięcie się użytkownika

Minimalizacja: Czyścić stopnie przed użyciem i pracować w obuwiu z antypoślizgową podeszwą. Nie używać taboretu w warunkach dużej wilgotności.

3. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia

Minimalizacja: Nie przekraczać 150 kg. Przestrzegać zaleceń umieszczonych na tabliczce znamionowej.

4. Upadek z wysokości – niewłaściwe użytkowanie

Minimalizacja: Nie stawać na górnym profilu ramy. Nie wychylać się poza obrys taboretu. Nie opierać się na konstrukcji pomocniczej.

5. Uszkodzenia mechaniczne drabiny

Minimalizacja: Regularnie sprawdzać stan techniczny – połączenia, nitowanie, stopki. Nie użytkować taboretu z widocznymi uszkodzeniami.

Rekomendacje użytkowe:

- Sprawdzać stan techniczny taboretu przed każdorazowym użyciem
- Nie używać podczas opadów, na śliskich lub niestabilnych powierzchniach
- Taboret przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę
- Przestrzegać zaleceń producenta oraz normy **EN 14183**
- Przeprowadzać przeglądy konserwacyjne zgodnie z instrukcją użytkowania

Instrukcja użytkowania i konserwacji taboretu Sit Space

Instrukcja użytkowania:

Przygotowanie do pracy:

- Sprawdź stan taboretu – brak uszkodzeń, kompletność elementów
- Ustaw taboret na równym, twardym i stabilnym podłożu
- Upewnij się, że taboret nie chwieje się i nie przemieszcza
- Zablokuj ramiona zabezpieczające przed przypadkowym złożeniem

Podczas użytkowania:

- Wchodź i schodź twarzą do taboretu
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia 150 kg
- Nie stawaj na górnym profilu ramy
- Nie wychylaj się poza obrys taboretu
- Nie przesuwaj taboretu podczas użytkowania

Zakończenie pracy:

- Oczyszczyć taboret z zabrudzeń i wilgoci
 - Przechowywać w miejscu suchym i wolnym od środków chemicznych
-

Konserwacja:

- Wykonuj przegląd techniczny co 6 miesięcy: kontroluj połączenia, stopki, ewentualne luzy
 - Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia producentowi
 - Nie dokonuj samodzielnych napraw bez autoryzacji
-

Certyfikat Bezpieczeństwa taboretu Sit Space



**DEKLARACJA
PRODUCENTA**

OZNACZENIE WYROBU

SIT SPACE
Taboret do stania

Lemar sp. z o.o. niniejszym
oświadcza, iż wszystkie
dostarczane produkty z
wymienionej powyżej
serii zostały wyprodukowane
zgodnie z Europejskim
Standardem EN14183 .

Data: 01.09.2025

W imieniu Lemar sp. z o.o. :
Waldemar Baliński


ul. Wyszyńskiego 4B
57-600 Lipno
NIP: 486-042-99-18
www.e-lemar.pl

Drabiny Aluminiowe

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami
Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131
Sporządzono dnia: 25.08.2026

Karta Katalogowa taboretu Sit Space

Drabina domowa jednostronna z funkcją krzesła
Sit Space
 Drabina aluminiowa jednostronna

Stylowa, smukła drabina aluminiowa o eleganckiej linii i nowoczesnym charakterze. Stworzona z myślą o **komforcie** codziennego użytkowania, doskonale łączy **bezpieczeństwo**, **trwałość** oraz minimalistyczny **design**



Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort podczas przenoszenia.



Kompaktowa konstrukcja - zajmuje niewiele miejsca



Stabilne i szerokie stopnie - zwiększające bezpieczeństwo użytkowania



Wys. rob	271 cm
Wys. całkowita	110 cm
Szerokość	51 cm
Waga	6,7 kg
3 stopnie	045103

Wys. rob	247 cm
Wys. całkowita	86 cm
Szerokość	51 cm
Waga	5 kg
2 stopnie	045102



Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami
 Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131
 Sporządzono dnia: 25.08.2026

Instrukcja obsługi taboretu Sit Space

1. WSTĘP

Przed rozpoczęciem użytkowania drabiny lub podestu roboczego, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Drabina lub podest roboczy, należy używać, zgodnie z instrukcją. Wszelkie zalecenia w niej umieszczone, powinny być bezwzględnie przestrzegane. Ich nieprzestrzeganie, może doprowadzić do wypadków podczas pracy.

Wszystkie drabiny i podesty robocze LEMAR, których dotyczy niniejsza instrukcja, spełniają wymogi normy EN 131.

2. GŁÓWNE ZAGROŻENIA I PRZYCZYNY WYPADKÓW

Poniższy spis zagrożeń, zawiera najczęstsze przyczyny wypadków podczas użytkowania drabin i podestów roboczych.

Utrata stabilności – najczęściej wynika z niewłaściwego i błędnego ustawienia drabiny lub podestu oraz nieodpowiedniego rozstawienia lub niepełnego rozłożenia. Przyczyną utraty stabilności, może być również: poślizg (wynikający ze stanu podłoża lub warunków atmosferycznych), niewłaściwy dobór drabiny lub podestu roboczego, kolizja oraz zły stan techniczny (np. brak lub uszkodzenie stopek antypoślizgowych).

Poślizgnięcie się, potknięcie lub upadek – najczęściej wynika z niewłaściwego obuwia, zabrudzenia szczebli, stopni lub podestu oraz niebezpiecznego lub zbyt szybkiego wchodzenia lub schodzenia z drabiny lub podestu.

Porażenie prądem elektrycznym – najczęściej wynika ze zbyt bliskiego ustawienia drabiny lub podestu roboczego względem urządzeń elektrycznych będących pod napięciem oraz niewłaściwego doboru modelu do prac elektrycznych.

3. PODSTAWOWE OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Dokładnie zapoznaj się, ze wszystkimi oznaczeniami bezpieczeństwa oraz piktogramami, umieszczonymi na drabinie lub podestie roboczym.



Objaśnienie najważniejszych piktogramów:

- 1 – Upewnij się, że podłoże nie jest zanieczyszczone
- 2 – Nie schodzić z drabiny lub podestu roboczego na inny poziom
- 3 – Upewnij się, że drabina lub podest roboczy są w pełni otwarte
- 4 – Postaw drabinę lub podest roboczy na równej powierzchni
- 5 – Maksymalne obciążenie drabiny lub podestu roboczego
- 6 – Oprzeć drabinę lub podest roboczy na stabilnym podłożu
- 7 – Podczas wchodzenia na drabinę lub podest roboczy mocno się trzymaj
- 8 – Nie schodź z drabiny lub podestu roboczego tyłem
- 9, 10 – Upewnij się, że blokada zabezpieczająca drabinę lub podest roboczy działa
- 11, 12 – Drabina lub podest roboczy jest przeznaczony tylko dla jednej osoby
- 13 – Sprawdź stopki drabiny lub podestu roboczego
- 14 – Nie używaj drabiny lub podestu roboczego w miejscu gdzie występuje ryzyko porażenia prądem
- 15, 18 – Nie wychylaj się
- 16 – Upewnij się, że podłoże nie jest śliskie
- 17 – Ustaw drabinę lub podest roboczy na równym podłożu

4. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABIN ORAZ PODESTÓW ROBOCZYCH

Właściwy dobór drabiny

1. Upewnij się, że dana drabina lub podest roboczy jest odpowiednia do określonego zastosowania.
2. Dobierz drabinę lub podest roboczy do żądanej wysokości roboczej (wysokość robocza to: wysokość ostatniego bezpiecznego szczebla/schodu/podestu + 2 m).
3. Drabiny i podesty robocze LEMAR, zostały zaprojektowane, aby wspierać jedną osobę oraz lekkie narzędzia, ale nie więcej, niż obciążenie robocze pokazane na tabliczce informacyjnej. Maksymalne obciążenie robocze drabin i podestów roboczych LEMAR wynosi 150 kg.

Inspekcja drabiny

1. Uważnie przeczytaj oraz stosuj się do wszystkich etykiet, oznaczeń oraz ostrzeżeń umieszczonych na całej drabinie lub podeście roboczym.
2. Każdorazowo, dokładnie sprawdź drabinę lub podest roboczy przed użyciem.
3. W przypadku użytkowania drabiny lub podestu roboczego do wykonywania obowiązków zawodowych, konieczne jest wykonanie analizy ryzyka, zgodnie z przepisami w kraju użytkowania.
4. Nigdy nie wspinaj się na uszkodzoną, zgiętą lub uszkodzoną drabinę lub podest roboczy. Wszystkie części muszą być w dobrym stanie technicznym.
5. Upewnij się, że wszystkie nity, złącza, nakrętki i śruby są dokręcone, stopnie i poręcze są bezpieczne a stabilizatory są rozstawione prawidłowo.
6. Utrzymuj drabinę lub podest roboczy w czystości, z dala od oleju, błota, śniegu, mokrej farby i innych śliskich substancji. Ewentualne zabrudzenia usuwaj na bieżąco.
7. Utrzymuj buty w czystości.
8. Nigdy nie wykonuj doraźnych i tymczasowych napraw uszkodzonych lub brakujących części.
9. Wszelkie naprawy i wymiany, należy wykonywać z wykorzystaniem oryginalnych części, dostarczonych przez producenta.

Właściwa konfiguracja

1. Nie pozwól, aby drabina lub podest roboczy stykał się z przewodami elektrycznymi pod napięciem. W przypadku pracy w środowisku gdzie występuje większe ryzyko porażenia prądem, stosuj drabinę lub podest roboczy z włókna szklanego.
2. Przed wejściem na górę, upewnij się, że drabina lub podest roboczy jest w pełni rozłożony a stabilizatory są prawidłowo rozstawione.
3. Ustaw drabinę lub podest roboczy na stabilnej równej powierzchni.
4. Nie umieszczaj drabiny lub podestu roboczego na niestabilnych i śliskich powierzchniach oraz na rusztowaniach, podestach itp.
5. Tak gdzie to jest możliwe, poproś drugą osobę o dodatkowe stabilizowanie drabiny lub podestu roboczego.
6. Przestrzegaj wszystkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w kraju użytkowania drabiny lub podestu roboczego.

Użytkowanie drabiny

1. Korzystaj z drabiny lub podestu roboczego tylko gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej.
2. Nie korzystaj z drabin lub podestów roboczych, jeśli cierpisz na omdlenia, zażywasz leków których skutki uboczne uniemożliwiają pracę na wysokości, jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych lub ogólnie źle się czujesz.

3. Każdorazowo ustawiając i przesuwając drabinę lub podest roboczy, należy uwzględnić ryzyko kolizji ze strony przechodniów, pojazdów i drzwi itp.
4. W miarę możliwości, zabezpiecz drzwi (nie wyjścia pożarowe) i okna w strefie pracy.
5. Aby chronić dzieci, nie zostawiaj rozłożonej drabiny lub podestu roboczego bez opieki.
6. Stój twarzą do drabiny lub podestu roboczego, podczas wchodzenia i schodzenia.
7. Utrzymuj ciało wyśrodkowane między bocznymi profilami i poręczami.
8. Podczas wspinaczki, trzymaj się obiema rękami drabiny lub podestu roboczego.
9. Nigdy nie wchodź na drabinę lub podest roboczy z boku.
10. Nigdy nie przechodź z jednej drabiny lub podestu roboczego na drugi.
11. Nie wychylaj się. W razie potrzeby, przesun drabinę lub podest roboczy.
12. Zawsze miej dwie stopy na stopniu, szczeblu lub platformie.
13. Nie przesuwaj drabiny lub podestu roboczego gdy na nim stoisz.
14. Nie stawiaj, nie wspinaj się, ani nie siadaj na poręczach, stabilizatorach lub jakiegokolwiek innych elementach, znajdujących się wyżej, niż szczebel, stopień lub platforma robocza.
15. Nie przeciążaj drabiny lub podestu roboczego.
16. Drabina i podest roboczy, jest przeznaczony dla jednej osoby.
17. Nie używaj drabiny lub podestu roboczego podczas trudnych warunków atmosferycznych np.: silnego wiatru lub burzy.
18. Zachowaj szczególną ostrożność podczas schodzenia z drabiny lub podestu roboczego.
19. Nie noś luźnej odzieży i biżuterii, ponieważ mogą się one zaklinować podczas wchodzenia lub schodzenia z drabiny lub podestu roboczego.
20. Nigdy nie używaj złożonej drabiny lub podestu roboczego jako platformy, deski, usztywnienia lub podpory.
21. Nie przebywaj zbyt długo na drabinie lub podeście roboczym. Pamiętaj o regularnych przerwach (zmęczenie jest czynnikiem ryzyka).

Przechowywanie i pielęgnacja drabiny

1. Odpowiednio zabezpieczaj i mocuj drabinę lub podest roboczy podczas transportu, również podczas przewożenia w zamkniętej przestrzeni ładunkowej.
2. Przechowuj drabinę lub podest roboczy w bezpiecznym i suchym miejscu.
3. Nigdy nie przechowuj ciężkich przedmiotów i materiałów na drabinie lub podeście roboczym.
4. Utrzymuj drabinę lub podest roboczy w czystości.
5. Do czyszczenia drabin i podestów roboczych, należy używać miękkich ściereczek nasączonych wodą lub alkoholem.
6. Okazjonalnie lekko nasmaruj wszystkie ruchome części.
7. Pod żadnym pozorem, nie wprowadzaj żadnych zmian w konstrukcji drabiny lub podestu roboczego.

Kasacja drabin

1. Drabin i podestów roboczych aluminiowych i z włókna szklanego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych.
2. Drabinę nie nadającą się do użytku, należy przekazać do autoryzowanego punktu selektywnego zbioru odpadów.