

Spis treści

Dokumentacja techniczna Drabina jednostronna aluminiowa "Wide Step" kod: 020205:.....	2
Wymiary i parametry techniczne:.....	2
Funkcje i cechy:.....	2
Zastosowanie:.....	2
Gwarancja i serwis:.....	2
Producent:.....	2
Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla drabiny Wide Step 5 Lemark (kod: 020205)....	3
Identyfikacja zagrożeń:.....	3
Rekomendacje użytkowe:.....	3
Instrukcja użytkowania i konserwacji drabiny Wide Step 5 Lemark (kod: 020205).....	4
Instrukcja użytkowania:.....	4
Przygotowanie do pracy:.....	4
Podczas użytkowania:.....	4
Zakończenie pracy:.....	4
Konserwacja:.....	4
Certyfikat Bezpieczeństwa drabin Wide Step.....	5
Karta Katalogowa drabiny Wide Step.....	6
Instrukcja obsługi drabiny Wide Step.....	7

Dokumentacja techniczna Drabina jednostronna aluminiowa "Wide Step" kod: 020205:

Partie objęte dokumentacją:

- 020205/51, data produkcji: 30.04.2025
- 020205/55, data produkcji: 05.09.2025
- 020205/59, data produkcji: 06.02.2026

Model i kod produktu: Drabina jednostronna aluminiowa "Wide Step", kod: 020205

Wymiary i parametry techniczne:

Materiał: aluminium.

Liczba szczebli: 5.

Wymiary transportowe: 172 cm x 44 cm x 10 cm.

Waga: 5 kg.

Wysokość robocza: do 3,00 m.

Wysokość stania: 1,00 m.

Wymiary podłużnic: 2 cm x 3,5 cm.

Maksymalne obciążenie: 150 kg.

Norma bezpieczeństwa: EN-131.

Funkcje i cechy:

Ergonomiczna konstrukcja podłużnic.

Podest antypoślizgowy.

Pojemnik na narzędzia.

Szerokie wygodne szczeble.

Zastosowanie:

Do użytku domowego oraz profesjonalnego.

Gwarancja i serwis:

Gwarancja producenta: 2 lata.

Dostępność części zamiennych.

Producent:

Lemar, kod EAN: 5905794291632 .

Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla drabiny Wide Step 5 (kod: 020205)

Identyfikacja zagrożeń:

1. **Utrata stabilności:** możliwa na nierównym podłożu.
Minimalizacja: używać tylko na stabilnym, płaskim podłożu.
2. **Poślizgnięcie:** ryzyko przy mokrych stopniach lub niewłaściwym obuwiu.
Minimalizacja: używać obuwia z antypoślizgową podeszwą, utrzymywać drabinę w czystości.
3. **Przekroczenie obciążenia:** prowadzi do uszkodzenia konstrukcji.
Minimalizacja: nie przekraczać 150 kg, stosować się do instrukcji producenta.
4. **Upadek z wysokości:** nieprawidłowe użytkowanie (np. stawanie na ostatnim stopniu).
Minimalizacja: nie używać ostatniego stopnia jako platformy roboczej.

Rekomendacje użytkowe:

- Przed użyciem zawsze sprawdzić stan techniczny drabiny
- Nie używać podczas silnego wiatru lub opadów
- Nie użytkować przez więcej niż jedną osobę jednocześnie

Instrukcja użytkowania i konserwacji drabiny Wide Step 5 (kod: 020205)

Instrukcja użytkowania:

Przygotowanie do pracy:

- Sprawdź kompletność drabiny oraz brak uszkodzeń.
- Ustaw drabinę na twardym, równym podłożu.
- Upewnij się, że podest i haki są zablokowane.

Podczas użytkowania:

- Używaj drabiny tylko w pozycji rozstawionej.
- Nie przekraczaj 150 kg obciążenia.
- Nie wychylaj się poza obrys drabiny.

Zakończenie pracy:

- Oczyszczyć powierzchnię z zabrudzeń.
- Przechowywać w miejscu suchym, z dala od środków chemicznych.

Konserwacja:

- **Co 6 miesięcy wykonuj przegląd (sprawdzenie luzów, blokad, stopni).**
 - Uszkodzenia zgłaszaj do producenta. Nie naprawiaj samodzielnie bez autoryzacji.
-

Certyfikat Bezpieczeństwa drabin Wide Step.

DEKLARACJA PRODUCENTA

OZNACZENIE WYROBU

WIDE STEP
DRABINY JEDNOSTRONNE

Lemar sp. z o.o. niniejszym
oświadcza, iż wszystkie
dostarczane produkty z
wymienionej powyżej
serii zostały wyprodukowane
zgodnie z Europejskim
Standardem EN-131.

Data: 01.01.2024

W imieniu Lemar sp. z o.o.:

Waldemar Baliński

Drabiny aluminiowe jednostronne **Wersja półprofesjonalna**

Karta Katalogowa drabin Wide Step.

Wide Step

Drabina jednostronna

- Do użytku domowego oraz profesjonalnego,
- Stabilna konstrukcja,
- Spełnia normę EN 131,
- 2 lata gwarancji,



Ergonomiczna konstrukcja podłużnic



Duży antypoślizgowy podest



Pojemnik na narzędzia



Szerokie wygodne szczeble



Wys. rob 257 cm	Wys. rob 282 cm	Wys. rob 305 cm	Wys. rob 329 cm	Wys. rob 352 cm	Wys. rob 375 cm
					
3 stopniowa 020203	4 stopniowa 020204	5 stopniowa 020205	6 stopniowa 020206	7 stopniowa 020207	8 stopniowa 020208

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131

Sporządzono dnia: 25.08.2026

Instrukcja obsługi drabin Wide Step.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem drabiny należy przeczytać instrukcję obsługi,
Maksymalne obciążenie całkowite: 150 kg

Podstawowe oznaczenia bezpieczeństwa i instrukcja obsługi drabin aluminiowych jednostronnych



Używanie w miejscach stabilnych: Używaj drabiny na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się.



Przed użyciem: Przeczytaj instrukcję obsługi w celu zapoznania się z prawidłowym sposobem użytkowania.



Sprawdź drabinę: Upewnij się, że drabina jest wolna od uszkodzeń przed każdym użyciem.



Maksymalne obciążenie: Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia wskazanego przez producenta.



Używaj stabilnie: Postaw drabinę na stabilnej, płaskiej powierzchni. Zastosuj zabezpieczenia, jeśli teren jest nierówny.



Unikaj skręcania: Nie przekręcaj drabiny w trakcie korzystania z niej, aby uniknąć uszkodzeń lub upadku.



Używanie w miejscach stabilnych: Używaj drabiny na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się.



Maksymalna ilość użytkowników które mogą jednocześnie korzystać z drabiny zgodnie z zaleceniami producenta.



Trzymaj się oburącz: Utrzymuj obie ręce na drabinie, aby zapewnić stabilność podczas wchodzenia.



Unikaj przechylania: Nie przechylaj drabiny. Używaj odpowiednich zabezpieczeń, takich jak systemy podparcia, gdy to konieczne.



Nie przenoś ciężkiego lub trudnego do obsługi sprzętu podczas korzystania z drabiny.



Nie nos odzieży lub obuwia, które nie są odpowiednie podczas wchodzenia na drabinę.



Nie używaj taboretu, jeśli nie jesteś wystarczająco sprawny fizycznie. Pewne schorzenia medyczne lub stosowanie leków, alkohol lub narkotyki mogą uczynić używanie drabiny niebezpiecznym.

Nie przebywaj długo na drabine bez regularnych przerw (zmęczenie stanowi ryzyko).

Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla zadania, które wykonujesz.

Nie używaj drabiny, jeśli jest zanieczyszczony, na przykład mokrym farbą, błotem, olejem lub śniegiem.

W przypadku użytku profesjonalnego należy przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.

To ważne wytyczne bezpieczeństwa mające na celu minimalizowanie ryzyka wypadków podczas pracy na wysokości, zarówno w zastosowaniach domowych, jak i zawodowych. Przestrzeganie tych zasad może przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego użytkowania.



Zasady bezpieczeństwa związane z ryzykiem elektrycznym



Zidentyfikuj wszelkie zagrożenia elektryczne w obszarze pracy, takie jak linie wysokiego napięcia lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne, i nie używaj w miejscach występowania ryzyka porażenia elektrycznego.

Używaj izolowanych drabin do nieuniknionej pracy przy włączonych instalacjach elektrycznych.

Nie modyfikuj konstrukcji.

Nie przemieszczaj drabiny, gdy na nim stoisz.



Nie używaj drabiny jako schodów/pomostu służącego do dostępu na inną powierzchnię.



Rozłóż w całości przed użyciem.



Używaj drabiny tylko wtedy, gdy są została w pełni rozłożona.



Nie należy używać jako drabiny opierającej się, chyba że zostały do tego celu zaprojektowane.

Naprawy i konserwacja

Naprawy i konserwację produktu powinny przeprowadzać osoby kompetentne zgodnie z instrukcjami producenta.

Kompetentna osoba to taka, która posiada umiejętności do wykonywania napraw lub konserwacji, np. zdobyte przez szkolenie u producenta.

Na potrzeby naprawy i wymiany części, takich jak np. stopy, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

Drabiny powinny być przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta.

Przechowywanie powinno odbywać się pionowo lub płasko w suchym środowisku.

Wszelkie uszkodzenia należy wykluczyć, a wszystkie części należy chronić przed zanieczyszczeniem i warunkami atmosferycznymi.

Podczas regularnych inspekcji należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

1. sprawdzenie, czy słupki/nogi (elementy pionowe) nie są wygięte, skrzywione, pęknięte, uszkodzone, skorodowane lub zgnile;
2. sprawdzenie, czy słupki/nogi w okolicy punktów mocowania innych elementów są w dobrym stanie;
3. sprawdzenie, czy elementy mocujące (zwykle nitowane, wkręcane lub śruby) nie są brakujące, luźne ani skorodowane;
4. sprawdzenie, czy szczeble/kroki nie są brakujące, luźne, nadmiernie zużyte, skorodowane ani uszkodzone;
5. sprawdzenie, czy zawiasy między przednią a tylną sekcją nie są uszkodzone, luźne ani skorodowane;
6. sprawdzenie, czy blokujące poprzeczki, tylne poręcze i kątowniki nie są brakujące, wygięte, luźne, skorodowane ani uszkodzone;
7. sprawdzenie, czy zaczepy szczebli nie są brakujące, uszkodzone, luźne ani skorodowane i prawidłowo się zaczepiają;
8. sprawdzenie, czy stopy są na swoim miejscu i nie są: luźne, nadmiernie zużyte, skorodowane ani uszkodzone;
9. sprawdzenie, czy cała drabina jest wolna od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju czy smaru);
10. sprawdzenie, czy zatrzaski blokujące (jeśli są zamontowane) nie są uszkodzone ani skorodowane i działają poprawnie;
11. sprawdzenie, czy platforma (jeśli jest zamontowana) nie ma brakujących części ani mocowań, oraz czy nie jest uszkodzona ani skorodowana.