

Spis treści

Dokumentacja techniczna Drabina jednostronna aluminiowa Pro Step kod: 020307:.....	2
Wymiary i parametry techniczne:.....	2
Funkcje i cechy:.....	2
Zastosowanie:.....	2
Gwarancja i serwis:.....	2
Producent:.....	2
Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla drabiny Pro Step.....	3
Identyfikacja zagrożeń:.....	3
Rekomendacje użytkowe:.....	3
Instrukcja użytkowania i konserwacji drabiny Pro Step.....	4
Instrukcja użytkowania:.....	4
Przygotowanie do pracy:.....	4
Podczas użytkowania:.....	4
Zakończenie pracy:.....	4
Konserwacja:.....	4
Certyfikat Bezpieczeństwa drabin Pro Step.....	5
Karta Katalogowa drabin Pro Step.....	6
Instrukcja obsługi drabin Pro Step.....	7

Dokumentacja techniczna

Drabina jednostronna aluminiowa Pro Step kod: 020307:

Partie objęte dokumentacją:

- 020307/55, data produkcji: 09.10.2025

Model i kod produktu: Drabina jednostronna aluminiowa Pro Step kod: 020307

Wymiary i parametry techniczne:

Materiał: Aluminium

Liczba szczebli: 6

Wymiary transportowe: 240 cm x 56 cm x 11 cm

Waga: 11 kg

Wysokość robocza: do 3,61 m

Wysokość stania: 1,61 m

Wymiary podłużnic: 4 cm x 2 cm

Podest o wymiarach 29 x 29 [cm]

Szerokość szczebli 11 cm

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Norma bezpieczeństwa: EN-131

Funkcje i cechy:

Ryflowana platforma robocza: zapewnia pewne oparcie stóp podczas pracy

Możliwość pracy z poziomym stopniem lub platformy: większa funkcjonalność

Odlewany aluminiowy przegub: zwiększona sztywność konstrukcji

Zastosowanie:

Do użytku profesjonalnego.

Gwarancja i serwis:

Gwarancja producenta: 2 lata

Dostępność części zamiennych: tak – bezpośrednio u producenta

Serwis: realizowany przez producenta – Lemar Sp. z o.o.

Producent:

Lemar, kod EAN: 5905367616091

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131

Sporządzono dnia: 25.08.2026

Analiza ryzyka i sposoby minimalizacji zagrożeń dla drabiny Pro Step

Identyfikacja zagrożeń:

1. Utrata stabilności

Minimalizacja: Używać drabiny tylko na stabilnym, równym i nieśliskim podłożu. Upewnić się, że stopki mają pełny kontakt z podłożem.

2. Poślizgnięcie się użytkownika

Minimalizacja: Utrzymywać stopnie i platformę w czystości. Stosować obuwie z podeszwą antypoślizgową. Nie używać w warunkach mokrej powierzchni.

3. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia

Minimalizacja: Nie przekraczać 150 kg (osoba + narzędzia). Przestrzegać wyraźnych oznaczeń producenta.

4. Upadek z wysokości – niewłaściwe użytkowanie

Minimalizacja: Nie wychylać się poza obrys drabiny. Nie stać na najwyższym szczeblu, jeśli nie jest przeznaczony do stania na nim. Trzymać się platformy lub bocznych poręczy.

5. Uszkodzenia mechaniczne drabiny

Minimalizacja: Przed każdym użyciem sprawdzić stan techniczny: zawiasy, stopnie, ryflowaną platformę, stopki i przeguby. Nie używać drabiny z widocznymi uszkodzeniami.

Rekomendacje użytkowe:

- Przed każdym użyciem przeprowadzić oględziny techniczne.
- Drabina przeznaczona jest do użytku przez jedną osobę.
- Nie używać podczas silnego wiatru lub opadów atmosferycznych.
- Nie przestawiać drabiny w trakcie pracy.
- Po zakończeniu pracy oczyścić drabinę i przechowywać w suchym miejscu.
- Przegląd techniczny co 6 miesięcy – zgodnie z instrukcją.

Instrukcja użytkowania i konserwacji drabiny Pro Step

Instrukcja użytkowania:

Przygotowanie do pracy:

- Sprawdź kompletność i stan techniczny: brak pęknięć, wygięć, luzów lub brakujących elementów.
- Ustaw drabinę na stabilnym, suchym i płaskim podłożu.
- Upewnij się, że nóżki i stopki przylegają do podłoża, a drabina jest prawidłowo rozstawiona i zabezpieczona.

Podczas użytkowania:

- Wchodź i schodź twarzą do drabiny, trzymając się bocznych profili lub poręczy, jeśli występują.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 150 kg.
- Nie stawaj na wysokościach poza przeznaczonymi do tego stopniami.
- Nie wychylaj się poza obrysy drabiny.
- Nie przesuwaj drabiny podczas użytkowania.

Zakończenie pracy:

- Oczyszczyć drabinę z zabrudzeń (kurz, błoto, oleje).
- Przechowuj w suchym miejscu, wolnym od wilgoci i środków chemicznych.
- Zabezpiecz przed dostępem dzieci i osób nieupoważnionych.

Konserwacja:

- **Co 6 miesięcy:** wykonaj pełny przegląd techniczny: zawiasy, nity, stopki, przeguby i ryflowaną platformę.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – skontaktuj się z producentem; **nie dokonuj samodzielnych napraw.**
- Nie dokonuj modyfikacji konstrukcyjnych.
- Nie przechowuj na wilgotnym podłożu ani na zewnątrz bez zabezpieczenia.

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131

Sporządzono dnia: 25.08.2026

Certyfikat Bezpieczeństwa drabin Pro Step

DEKLARACJA PRODUCENTA

OZNACZENIE WYROBU

PRO STEP
DRABINY JEDNOSTRONNE

Lemar sp. z o.o. niniejszym oświadcza, iż wszystkie dostarczane produkty z wymienionej powyżej serii zostały wyprodukowane zgodnie z Europejskim Standardem EN-131.

Data: 01.01.2025

W imieniu Lemar sp. z o.o.:

Waldemar Baliński


ul. Wyszyńskiego 48
87-600 Lipno
NIP: 466-042-89-18
www.e-lemar.pl

Drabiny Aluminiowe

Wersja Professionalna

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131

Sporządzono dnia: 25.08.2026

Karta Katalogowa drabin Pro Step

Drabina jednostronna

Pro Step

Profesjonalna drabina aluminiowa



PRO STEP to stabilna i funkcjonalna drabina aluminiowa do prac domowych i profesjonalnych.



Ryflowana platforma zapewnia pewne oparcie stóp



Możliwość pracy z poziomu stopnia lub platformy



Odlewany przegub aluminiowy zapewnia wysoką sztywność



Zintegrowany uchwyt umożliwia odkładanie narzędzi



Wys. rob 267 cm	Wys. rob 290 cm	Wys. rob 314 cm	Wys. rob 337 cm	Wys. rob 361 cm
 	 	 	 	 
3 stopniowa 020303	4 stopniowa 020304	5 stopniowa 020305	6 stopniowa 020306	7 stopniowa 020307

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) i normą EN 131

Sporządzono dnia: 25.08.2026

Instrukcja obsługi drabin Pro Step

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drabiny aluminiowej jednostronnej PRO STEP

Przed rozpoczęciem użytkowania drabiny należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do wypadków oraz utraty zdrowia.

Maksymalne obciążenie całkowite drabiny: 150 kg

1. INFORMACJE OGÓLNE

Drabina aluminiowa jednostronna **LEMAR PRO STEP** przeznaczona jest do prac domowych oraz profesjonalnych wykonywanych na niewielkiej wysokości.

Drabina spełnia wymagania normy **EN 131** i jest przystosowana do użytkowania przez **jedną osobę**.

2. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj drabiny wyłącznie na **stabilnym, równym i twardym podłożu**.
 - Przed każdym użyciem **sprawdź stan techniczny drabiny**.
 - Nie używaj drabiny uszkodzonej, wygiętej lub z brakującymi elementami.
 - Drabina przeznaczona jest wyłącznie dla **jednego użytkownika**.
 - Nie przekraczaj **maksymalnego obciążenia 150 kg** (użytkownik + narzędzia).
 - Podczas wchodzenia i schodzenia **trzymaj się drabiny obiema rękami**.
 - Nie wychylaj się poza obrys drabiny — w razie potrzeby **przestaw drabinę**.
 - Nie przemieszczaj drabiny, gdy na niej stoisz.
-

3. PRZYGOTOWANIE DRABINY DO UŻYTKOWANIA

1. Rozłóż drabinę w całości do momentu, aż mechanizm ograniczający rozstaw **zostanie w pełni zablokowany**.
 2. Upewnij się, że wszystkie stopnie oraz platforma są prawidłowo osadzone.
 3. Sprawdź, czy **antypoślizgowe stopki** mają pełny kontakt z podłożem.
 4. Przed wejściem na drabinę upewnij się, że stoi stabilnie i nie chwieje się.
-

4. ZASADY UŻYTKOWANIA

- Drabinę należy użytkować **twarzą do stopni**.
 - Zawsze stój **obiema stopami na jednym stopniu lub platformie**.
 - **Platforma robocza** przeznaczona jest do stania i pracy.
 - **Uchwyt / półka na narzędzia nie służy do stawiania**.
 - Podczas dłuższych prac zaleca się stanie na **platformie roboczej**.
 - Nie używaj drabiny jako pomostu lub przejścia na inną powierzchnię.
-

5. ZAGROŻENIA ELEKTRYCZNE

- Drabina aluminiowa **nie jest izolowana**.
 - Nie używaj drabiny w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych.
 - W przypadku prac przy instalacjach elektrycznych stosuj drabiny z włókna szklanego.
-

6. ZAKAZY UŻYTKOWANIA

- Nie używaj drabiny w przypadku zmęczenia, choroby, pod wpływem alkoholu lub leków.
 - Nie noś ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów podczas wchodzenia.
 - Nie używaj drabiny zabrudzonej olejem, farbą, błotem lub śniegiem.
 - Nie modyfikuj konstrukcji drabiny.
 - Nie używaj drabiny w trudnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, oblodzenie).
-

7. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Drabinę przechowuj w **suchym i czystym miejscu**.
 - Po użyciu usuń zabrudzenia wilgotną szmatką.
 - Okresowo sprawdzaj:
 - stan stopni i platformy,
 - przeguby i elementy nitowane,
 - stopki antypoślizgowe.
 - Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez **osobę kompetentną**, z użyciem oryginalnych części.
-

8. KASACJA PRODUKTU

Zużytej lub uszkodzonej drabiny nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych.
Produkt należy przekazać do **punktu selektywnej zbiórki odpadów**.

9. GWARANCJA I SERWIS

Warunki gwarancji oraz deklaracje zgodności dostępne są na stronie:
www.e-lemar.pl

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować do:

LEMAR Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 48

87-600 Lipno

tel.: 533 622 257

e-mail: kontakt@e-lemar.pl